

---

**Obsługa**

---

Kasety dyspozycji na przystankach	przywołanie kabiny na przystanek poprzez jednorazowe naciśnięcie przycisku dyspozycji/jazdy (nie jest wymagany stały nacisk na przycisk)
Jazda na platformie	poprzez stały nacisk na przyciski jazdy

---

**Bezpieczeństwo**

czujniki ograniczające przeciążenie ponad udźwig nominalny, awaryjny ręczny zjazd w sytuacji zaniku napięcia, przycisk „STOP” na panelu sterowym na platformie, listwy bezpieczeństwa zatrzymujące platformę w sytuacji dostania się przedmiotu między platformę a ściany szybu, przycisk wezwania pomocy ALARM na panelu sterowym na platformie, awaryjny akumulatorowy zjazd w sytuacji zaniku napięcia, ograniczenie dostępu do urządzenia na przystankach,

---